

- 1. Протестируйте и опишите, в чём разница между уровня привилегий пользователей (Создавая новых пользователей):
- Пользователь с уровнем привилегий 1 (User) имеет доступ только к командам просмотра, но не может вносить изменения в конфигурацию устройства.
- Пользователь с уровнем привилегий 15 (Admin) имеет полный доступ ко всем командам и может вносить любые изменения в конфигурацию.

- 2. Протестируйте команду show running-config:
- Komaндa show running-config позволяет просмотреть текущую конфигурацию устройства. Она доступна для пользователей с любым уровнем привилегий.
- 3. Создайте пользователя и задайте ему пароль с помощью команды secret и посмотрите, как он будет отображаться:
- Для создания пользователя с паролем, защищенным командой secret, можно использовать следующую команду:

username <username> secret <password>

- Пароль, заданный с помощью secret, будет отображаться в конфигурации в зашифрованном виде, в отличие от пароля, заданного простой командой password.